

# APARELHO J139













Antes de efetuar o 1º Login no aparelho modelo J139, seguir o procedimento para a alteração da senha conforme documento -> [Procedimento para a alteração da primeira senha do aparelhos J139.pdf](#)

Após a troca da senha, efetuar o login informando: **Username** = número do seu ramal e o novo **password** = senha



### Descrição das funcionalidades do aparelho

No.	Nome	Botão	Descrição
1	LED	N/A	Exibe uma luz vermelha para os seguintes alertas visuais: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Chamada recebida</li> <li>➤ Correio de voz e mensagens</li> </ul>
2	Visor do Telefone	N/A	Exibe duas áreas: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Barra superior: está sempre visível e exibe status de comunicação, hora e data e status do dispositivo.</li> </ul> A área de aplicação as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Cabeçalho da aplicação:</b> exibe o título da especificação de contexto em uma ou mais legendas.</li> <li>➤ <b>Área de conteúdo do aplicativo:</b> exibe menus, listas, janelas pop-up, imagens ou outros conteúdos do aplicativo.</li> <li>➤ <b>Área de etiquetas de tecla programável:</b> exibe etiquetas com informações sobre o estado do botão Teclas programáveis.</li> </ul>

3	Teclas de Linha		<p>Usado para selecionar as linhas correspondentes. Cada chave de linha possui um LED que exibe os seguintes alertas visuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Luz vermelha:</b> recursos desativados.</li> <li>➤ <b>Luz verde:</b> Chamada recebida e recursos ativados.</li> <li>➤ <b>Luz vermelha e verde:</b> o telefone está fora do gancho.</li> </ul>
4	Teclas de funções		Usado para selecionar o rótulo correspondente a ação específica.
5, 7	Setas de Navegação e Ok		<p>Usado para navegar na tela do telefone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Teclas de seta para cima e para baixo:</b> para rolar para cima e para baixo.</li> <li>➤ <b>Teclas de seta para a direita e para a esquerda:</b> para mover o cursor no campo de entrada de texto e para alternar os valores nos campos de seleção.</li> <li>➤ <b>Botão OK:</b> para selecionar a ação atribuída à primeira tecla programável.</li> </ul>
6	Tecla - Telefone		<p>Exibe a tela inicial do telefone</p> <p>Você pode obter acesso ao seguinte opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aguarde (hold)</li> <li>➤ Conferência</li> <li>➤ Transferência</li> <li>➤ Chamada perdida</li> </ul>
8	Menu Principal		Exibe uma lista de opções, como Recursos, Aplicativos, Configurações e Informações da rede.
9	Contatos		Exibe as entradas na sua lista de contatos
10	Recentes		Exibe toda a lista do histórico de chamadas perdidas, recebidas, efetuadas.
11	Correio de Voz		Usado para acessar o correio de voz.
12	Headset		Usado para alternar sua chamada do alto-falante para o fone de ouvido.
13	Speaker		Usado para alternar sua chamada do alto-falante para o fone de ouvido.
14	Volume		<p>Usado para ajustar o volume de um monofone, alto-falante ou toque.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ (+): para aumentar o volume.</li> <li>➤ (-): para diminuir o volume</li> </ul>
15	Botão Mudo		Usado para silenciar e ativar o áudio de saída.

## Ícones Gerais do Telefone

Ícone	Descrição
	Telefone em MUTE
	Ligações perdidas
	Ligações recebidas
	Ligações de saída
	Alerta de chamada de entrada
	Ligação em curso (ativa)
	Ligação em espera
	Ligação redirecionada (call forwarding)
	Conferencia Ativa
	Conferencia em espera

## Fazendo uma chamada

Pressione 0 + o número do telefone no teclado de discagem, se o modo de discagem estiver definido como Manual, disque o número que deseja chamar e pressione a tecla chamar.

## Fazendo uma chamada a partir do histórico de chamadas

1. Execute uma das ações a seguir:
  - Pressionar Menu principal > Recentes.
  - Pressione Recentes na tela Telefone
  - Use as teclas Para cima e Para baixo para escolher o número que deseja chamar.
  - Pressione Chamar ou OK.

**IMPORTANTE:** Numa chamada recebida, é necessário acrescentar “0” para pegar linha.

## Fazendo uma transferência

- ❖ Transferência anunciada: acontece quando você coloca uma chamada ativa em espera e estabelece uma segunda chamada com o destinatário da transferência de chamada antes de transferir a chamada.
  1. Enquanto estiver em uma chamada ativa, pressione a tecla Transf.
  2. Execute uma das seguintes ações para chamar o destinatário da transferência:
    - Digite o número utilizando o teclado numérico.
    - Chame a pessoa a partir da lista Contatos ou Recentes. A chamada ativa é colocada em espera e a segunda chamada começa a tocar. O destinatário da transferência atende a chamada.
  3. Para concluir a transferência, pressione a tecla concluir. O telefone transfere a chamada para o número selecionado.
- ❖ Para realizar uma chamada cega: sem a necessidade de falar com o destinatário:
  1. Enquanto estiver em uma chamada ativa, pressione a tecla Transf.
  2. Execute uma das seguintes ações para chamar o destinatário da transferência:
    - Digite o número utilizando o teclado numérico.
    - Chame a pessoa a partir da lista Contatos ou Recentes. A chamada ativa é colocada em espera e a segunda chamada começa a tocar, pressione a tecla Transf.

## Gerenciando chamadas de conferência

Use este procedimento para adicionar participantes a uma chamada ativa e configurar uma chamada em conferência, é necessário estar em uma chamada.

1. Durante uma chamada ativa, pressione Conf. a partir da tela Telefone. A chamada ativa fica em espera.
2. Disque o número de telefone ou chame a pessoa a partir da lista Contatos ou da lista Recentes.
3. Pressione Ingres. quando o indivíduo atender à chamada. 4. Para adicionar outra pessoa, pressione Adic. e repita as etapas 3 e 4.